


WAVS-325

WOOD AUDIO VIDEO CABINET ARMOIRE AUDIO-VIDÉO EN BOIS MESA DE MADERA PARA AUDIO Y VIDEO



ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

THE REAL HARDWOODS AND VENEERS USED IN BELL'O FURNITURE ARE NATURALLY BEAUTIFUL. SOME DIFFERENCES IN WOOD GRAIN ARE DESIRABLE AND EXPECTED. PLEASE USE ONLY HIGH QUALITY WOOD FURNITURE POLISH TO CARE FOR YOUR CABINET.

A SMALL AMOUNT OF PANEL FLEX IS COMMON IN WOOD PRODUCTS.


LES BOIS DURS VÉRITABLES ET PLACAGES DE BOIS UTILISÉS DANS LE MOBILIER BELL'O SONT NATURELLEMENT BEAUX. CERTAINES VARIATIONS DANS LE GRAIN DU BOIS SONT NORMALES ET SOUHAITABLES. VEILLER À UTILISER EXCLUSIVEMENT UNE CIRE POUR MOBILIER EN BOIS DE HAUTE QUALITÉ POUR L'ENTRETIEN DE CE MEUBLE. UN PETIT DEGRÉ DE FLÉCHISSEMENT DES PANNEAUX EST COURANT DANS LES PRODUITS EN BOIS.

LAS VERDADERAS MADERAS DURAS Y CHAPA DE MADERA UTILIZADAS EN LOS MUEBLES BELL'O SON NATURALMENTE HERMOSAS. ALGUNAS DIFERENCIAS EN LA VETA DE LA MADERA SON DESEABLES Y ESPERADAS. UTILICE SÓLO BARNIZ PARA MUEBLES DE MADERA DE ALTA CALIDAD PARA CUIDAR SU MESA. ES NORMAL QUE LOS PRODUCTOS DE MADERA SE DOBLEN UN POCO.

Patent # D560,077 / Brevet no. D560,077 / Patent # D560,077 Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China Italian designed / De design italien / De diseño italiano

FOR YOUR SAFETY, PLEASE FOLLOW THESE PRECAUTIONS:





! WHEN IN USE, THIS FURNITURE MUST BE PLACED ON A FLAT, SOLID AND LEVEL SURFACE.

! DO NOT LEAN ON THE TV WHEN IT IS ON THE TV STAND.

! DO NOT CLIMB OR STEP ON THE STAND.


! DO NOT BANG INTO OR PLACE YOUR OWN WEIGHT ON THE DOORS.

! DO NOT PLACE ITEMS ON THE SHELVES WHICH EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT LIMITS OF 125 LBS. FOR TOP SHELF AND 50 LBS. FOR EACH LOWER SHELF

Bell'O International Corp. will not be responsible for failure to assemble as directed or for the improper assembly, use or handling of this stand.

VEILLER À RESPECTER CES MESURES DE PRÉCAUTION :

! TOUJOURS ENLEVER LE TÉLÉVISEUR ET AUTRE ÉQUIPEMENT AVANT DE DÉPLACER LE MEUBLE ASSEMBLÉ.





! NE PAS S'APPUYER CONTRE LE TÉLÉVISEUR LORSQU'IL EST POSÉ SUR LE MEUBLE.

! NE PAS GRIMPER NI MARCHER SUR LE MEUBLE.


! NE PAS TAPER NI S'APPUYER SUR LES PLATEAUX.

! NE PAS POSER SUR LES PLATEAUX DES OBJETS DÉPASSANT LES LIMITES DE POIDS MAXIMUM DE 57 KG. POUR LE PLATEAU DU HAUT ET DE 23 KG POUR CHAQUE PLATEAU INFÉRIEUR

Bell'O International Corps décline toute responsabilité en cas d'assemblage non conforme aux instructions ou pour l'assemblage, l'utilisation ou la manutention incorrects de ce meuble.

PARA SU SEGURIDAD, SIGA ESTAS PRECAUCIONES:

! SIEMPRE RETIRE EL TELEVISOR Y DEMÁS EQUIPOS DEL MUEBLE ANTES DE MOVER LA UNIDAD ENSAMBLADA.



! CUANDO ESTÉ EN USO, ESTE MUEBLE DEBE COLOCARSE SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, FIRME Y NIVELADA.


! NO INCLINE EL TELEVISOR CUANDO SE ENCUENTRA SOBRE LA BASE DE TV.

! NO SE SUBA SOBRE LA BASE NI LA PISE.

! NO GOLPEE LAS PUERTAS NI EJERZA PESO SOBRE ÉSTAS.

! NO COLOQUE ELEMENTOS QUE EXCEDAN UN PESO MÁXIMO DE 125 LB (56,70 KG) SOBRE EL ESTANTE SUPERIOR Y DE 50 LB. (22,68 KG) SOBRE CADA ESTANTE INFERIOR.





PARTS LIST / NOMENCLATURE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

Quantity Quantité Cantidad


#	Part / Pièce / Pieza	Quantity Quantité Cantidad		#	Part / Pièce / Pieza
YA		1		Y2	
ΥВ		1		Y 3	
YC		1		Y4	
YD	: :	1		Y 5	FILLIAND
YE		1		Y 6	
YF		1		Y7	
YG		1		Y8	
YH		1		Y 9	Junior.
YI		1	,	Y10	\$\partial \partial \part
YJ		1	,	Y11	Cummur.
YK		2	,	Y12	
YL		2	,	Y13	
Y1		18		Y14	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

NOTE: 2 PEOPLE ARE RECOMMENDED TO ASSEMBLE THIS FURNITURE. THIS TABLE IS CONSTRUCTED WITH REAL WOOD VENEER. TO AVOID DAMAGE DURING ASSEMBLY, IT SHOULD BE ASSEMBLED ON A SOFT SURFACE.


REMARQUE : IL EST CONSEILLÉ D'ÊTRE À DEUX POUR ASSEMBLER CE MEUBLE. CE MEUBLE EST FABRIQUÉ AVEC UN PLAQUAGE DE BOIS VÉRITABLE. POUR ÉVITER LES DOMMAGES, EFFECTUER L'ASSEMBLAGE SUR UNE SURFACE DOUCE.

NOTA: ES RECOMENDABLE ENSAMBLAR ESTE MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS. ESTA MESA HA SIDO CONSTRUIDA CON MADERA ENCHAPADA AUTÉNTICA. PARA EVITAR DAÑOS DURANTE EL ENSAMBLAJE, ÉSTE DEBERÁ REALIZARSE SOBRE UNA SUPERFICIE SUAVE.




- PLACE the cabinet upper shelf (YF) on its rear edge as shown in Fig. 1. SCREW the two magnetic door catches (Y8) into the pre-drilled holes in the underside of the upper shelf using four 12mm wood screws (Y9).
- 1. **POSER** le plateau supérieur (YF) du meuble sur son bord arrière, comme sur la Fig. 1. **VISSER** les deux aimants de porte (Y8) dans les trous prépercés sur le dessous du plateau supérieur à l'aide de quatre vis à bois de 12 mm (Y9).
- 1. **COLOQUE** el estante superior de la mesa (YF) sobre su borde trasero como se muestra en la Fig. 1. **ATORNILLE** los dos pestillos metálicos de las puertas (Y8) dentro de los orificios perforados previamente en la parte inferior del estante superior utilizando tornillos para madera de 12 mm (Y9).


Fig. 2




- 2. **INSERT** four dowels (Y4) into the center holes in the top and bottom edges of the middle shelf support panel (YD). **SCREW** four cam lock pins (Y1) into the outer prethreaded holes as shown.
- 3. **INSERT** four cam locks (Y2) into the large holes in the middle shelf support panel.
- 4. SECURE panels together as shown. Turn cam locks to tighten, BUT DO NOT OVERTIGHTEN.
- INTRODUIRE quatre chevilles (Y4) dans les trous centraux des bords supérieur et inférieur du panneau support du plateau du milieu (YD). VISSER quatre broches de verrouillage (Y1) dans les trous pré-taraudés extérieurs comme sur l'illustration.
- 3. INTRODUIRE quatre verrous (Y2) dans les grands trous du panneau support du plateau du milieu.
- 4. **ATTACHER** les panneaux ensemble comme sur l'illustration. Tourner les verrous pour serrer, MAIS SANS FORCER.
- INSERTE cuatro clavijas (Y4) en los orificios centrales en los bordes superior e inferior del panel de soporte del estante del medio (YD). ATORNILLE cuatro tarugos con tornillo (Y1) en los orificios externos pretaladrados, tal como se muestra.
- 3. **INSERTE** cuatro tuercas de fijación (Y2) en los orificios grandes que se encuentran en el panel de soporte del estante del medio.
- 4. ASEGURE los paneles juntos, tal como se muestra. Ajuste las tuercas de fijación, pero NO AJUSTE EN EXCESO.



- 5. ATTACH the right side panel (YA). SCREW four cam lock pins (Y1) into the pre-threaded holes at the tops and bottoms of the inside legs of the right side panel (YA).
- 6. INSERT a dowel (Y4) into the center of the side of the bottom shelf (YG), and into the center of the side of the upper shelf (YF).
- 7. **INSERT** cam locks (Y2) into the large holes in the bottom left side of the lower shelf panel (YG), and into the bottom left side of the upper shelf (YF).
- 8. ALIGN the cam lock pins (Y1) and dowels (Y4) with the holes in the right side edges of the upper shelf (YF) and bottom shelf (YG) and SECURE them together by turning the cam locks (Y2) to tighten. DO NOT FORCE the pieces together. Alignment may require some slight movement of the parts to get the proper fit.
- 5. **FIXER** le panneau latéral droite (YA). **VISSER** quatre broches de verrouillage (Y1) dans les trous pré-taraudés en haut et en bas sur l'intérieur des pieds du panneau latéral droite (YA).
- 6. INTRODUIRE une cheville (Y4) au milieu du côté du plateau inférieur (YG) et au milieu du côté du plateau supérieur (YF).
- 7. INTRODUIRE des verrous (Y2) dans les grands trous dans le côté inférieur gauche du plateau inférieur (YG) et dans le côté inférieur gauche du plateau supérieur (YF).
- 8. **ALIGNER** les broches de verrouillage (Y1) et les chevilles (Y4) avec les trous dans les rebords droites du plateau supérieur (YF) et du plateau inférieur (YG) et les **ATTACHER** ensemble en tournant les verrous (Y2) pour serrer. **NE PAS FORCER sur les pièces pour les assembler.** L'alignement peut nécessiter quelques mouvements légers des pièces pour bien les ajuster.
- 5. **FIJE** el panel del lado derecha (YA). **ATORNILLE** cuatro pivotes (Y1) dentro de los orificios prerroscados en las partes superiores e inferiores de las patas interiores del panel del lado derecha (YA).
- 6. INSERTE una clavija (Y4) dentro del centro del lado del estante inferior (YG) y dentro del centro del lado del estante superior (YF).
- 7. **INSERTE** tambores (Y2) dentro de los orificios grandes en el lado inferior izquierdo del panel del estante inferior (YG) y dentro del lado inferior izquierdo del estante superior (YF).
- 8. ALINEE los pivotes (Y1) y las clavijas (Y4) con los orificios en los bordes del lado derecha del estante superior (YF) y el estante inferior (YG) y FÍJELOS girando los tambores (Y2) para ajustar. NO FUERCE las piezas. La alineación puede requerir de un movimiento leve de las partes para que encajen adecuadamente.




- 9. ATTACH the left side panel (YB). SCREW four cam lock pins (Y1) into the pre-threaded holes at the tops and bottoms of the inside legs of the left side panel (YB).
- 10. INSERT a dowel (Y4) into the center of the side of the bottom shelf (YG), and into the center of the side of the upper shelf (YF).
- 11. **INSERT** cam locks (Y2) into the large holes in the bottom left side of the lower shelf panel (YG), and into the bottom left side of the upper shelf (YF).
- 12. ALIGN the cam lock pins (Y1) and dowels (Y4) with the holes in the left side edges of the upper shelf (YF) and bottom shelf (YG) and SECURE them together by turning the cam locks (Y2) to tighten. DO NOT FORCE the pieces together. Alignment may require some slight movement of the parts to get the proper fit.
- 9. **FIXER** le panneau latéral gauche (YB). **VISSER** quatre broches de verrouillage (Y1) dans les trous pré-taraudés en haut et en bas sur l'intérieur des pieds du panneau latéral gauche (YB).
- 10. INTRODUIRE une cheville (Y4) au milieu du côté du plateau inférieur (YG) et au milieu du côté du plateau supérieur (YF).
- 11. **INTRODUIRE** des verrous (Y2) dans les grands trous dans le côté inférieur gauche du plateau inférieur (YG) et dans le côté inférieur gauche du plateau supérieur (YF).
- 12. ALIGNER les broches de verrouillage (Y1) et les chevilles (Y4) avec les trous dans les rebords gauches du plateau supérieur (YF) et du plateau inférieur (YG) et les ATTACHER ensemble en tournant les verrous (Y2) pour serrer. NE PAS FORCER sur les pièces pour les assembler. L'alignement peut nécessiter quelques mouvements légers des pièces pour bien les ajuster.
- 9. **FIJE** el panel del lado izquierdo (YB). **ATORNILLE** cuatro pivotes (Y1) dentro de los orificios prerroscados en las partes superiores e inferiores de las patas interiores del panel del lado izquierdo (YB).
- 10. INSERTE una clavija (Y4) dentro del centro del lado del estante inferior (YG) y dentro del centro del lado del estante superior (YF).
- 11. **INSERTE** tambores (Y2) dentro de los orificios grandes en el lado inferior izquierdo del panel del estante inferior (YG) y dentro del lado inferior izquierdo del estante superior (YF).
- 12. **ALINEE** los pivotes (Y1) y las clavijas (Y4) con los orificios en los bordes del lado izquierdo del estante superior (YF) y el estante inferior (YG) y **FÍJELOS** girando los tambores (Y2) para ajustar. **NO FUERCE las piezas. La alineación puede requerir de un movimiento leve de las partes para que encajen adecuadamente.**




- 13. **TURN** the cabinet upright with the help of an assistant. **ATTACH** the top shelf support panel (YC) to the preassembled unit as shown above using two dowels (Y4).
- 13. **TOURNER** le meuble à l'endroit avec l'aide d'une autre personne. **FIXER** le panneau support du plateau supérieur (YC) sur le meuble préassemblé comme sur l'illustration ci-dessus à l'aide de deux chevilles (Y4).
- 13. Con la ayuda de otra persona, **GIRE** el armario a su posición vertical. **FIJE** el panel de soporte del estante superior (YC) a la unidad prearmada mediante dos clavijas (Y4), tal como se muestra arriba.

Fig. 6



- 14. **SCREW** six cam lock pins (Y1) into the pre-threaded holes along the edges of the underside of the top shelf (YH). **INSERT** two dowels (Y4) into the center of the underside of the top shelf (YH).
- 15. INSERT six cam locks (Y2) into the large holes at the top edges of the left and right side panels (YA & YB).
- 16. ALIGN and INSERT the cam lock pins (Y1) in the top shelf (YH) in the top edges of the left and right side panels (YA & YB) and SECURE them by turning the cam locks (Y2) to tighten. DO NOT FORCE the pieces together. Alignment may require some slight movement of the parts to get the proper fit.
- 14. **VISSER** six broches de verrouillage (Y1) dans les trous pré-taraudés le long des bords dans le dessous du plateau supérieur (YH). **INTRODUIRE** deux chevilles (Y4) au centre dans le dessous du plateau supérieur (YH).
- 15. INTRODUIRE six verrous (Y2) dans les grands trous du bord supérieur des panneaux latéraux gauche et droit (YA et YB).
- 16. ALIGNER et INTRODUIRE les broches de verrouillage (Y1) du plateau supérieur (YH) dans le bord supérieur des panneaux latéraux gauche et droit (YA et YB) et les ATTACHER en tournant les verrous (Y2) pour serrer. NE PAS FORCER sur les pièces pour les assembler. L'alignement peut nécessiter quelques mouvements légers des pièces pour bien les ajuster.
- 14. **ATORNILLE** seis pivotes (Y1) dentro de los orificios prerroscados a lo largo de los bordes del lado inferior del estante superior (YH). **INSERTE** dos clavijas (Y4) dentro del centro del lado inferior del estante superior (YH).
- 15. **INSERTE** seis tambores (Y2) dentro de los orificios grandes que se encuentran en los bordes superiores de los paneles de los lados derecho e izquierdo (YA y YB).
- 16. ALINEE e INSERTE los pivotes (Y1) del estante superior (YH) dentro de los bordes superiores de los paneles de los lados derecho e izquierdo (YA y YB) y FÍJELOS girando los tambores (Y2) para ajustar. NO FUERCE las piezas. La alineación puede requerir de un movimiento leve de las partes para que encajen adecuadamente.



17. ALIGN the back panel (YE) and SECURE with fourteen 15mm screws (Y5) as shown in Fig. 7.

NOTE: AN OPTIONAL PP-59 FLAT PANEL TV MOUNTING SYSTEM is available from your Bell'O® dealer. The large screws (Y12) pictured above in Fig. 7 are used to secure the mount to the cabinet. These screws are optional, do not throw them out. See page 15 for further details.

- 18. **SCREW** the adjustable leveling foot (Y14) into the center hole in the underside of the bottom shelf (YG). This foot provides additional support to the cabinet. It is important that this foot be properly adjusted to rest firmly on the ground once the cabinet is assembled and in place. Adjust by turning the foot-pad.
- 17. ALIGNER le panneau arrière (YE) et le FIXER avec quatorze vis de 15 mm (Y5) comme sur la Fig. 7.


REMARQUE: LE SUPPORT DE TÉLÉVISEUR À ÉCRAN PLAT PP-59 est disponible en option pour ce modèle. Les grandes vis (Y12) représentées sur la Fig. 7 ci-dessous servent à fixer le système sur le meuble. Ces vis sont facultatives, ne pas les jeter. Voir les détails supplémentaires à la page 15.

- 18. **VISSER** le pied de niveau réglable (Y14) dans le trou central sur le dessous du plateau inférieur (YG). Ce pied offre un soutien supplémentaire au meuble. Il est important de bien régler ce pied pour qu'il repose fermement sur le sol une fois que le meuble est assemblé et en place. Tourner le patin pour régler la hauteur.
- 17. ALINEE el panel posterior (YE) y FÍJELO con catorce tornillos de 15 mm (Y5) como se muestra en la Fig. 7.


NOTA: UN SISTEMA ADICIONAL DE INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN DE PANTALLA PLANA PP-59 se encuentra disponible en su distribuidor de Bell'O®. Los tornillos largos (Y12) ilustrados arriba en la Fig. 7 se utilizan para asegurar el soporte de la mesa. Estos tornillos son opcionales. No los deseche. Consulte la página 15 para más información.

18. **ATORNILLE** la pata de nivelación ajustable (Y14) dentro del orificio central en el lado inferior del estante inferior (YG). Esta pata proporciona soporte adicional a la mesa. Es importante que esta pata se ajuste adecuadamente para apoyarse con firmeza en el suelo una vez que la mesa esté ensamblada y en su lugar. Regule girando la almohadilla del pie.


Fig. 8



- 19. **SCREW** eight adjustable shelf support pins (Y3) into the prethreaded holes in the interior of the cabinet as shown above.
- 20. **INSERT** the interior shelves (YK) into the cabinet as shown. Make sure they are level.
- 19. **VISSER** huit broches d'appui de plateau réglables (Y3) dans les trous pré-taraudés à l'intérieur du meuble comme sur l'illustration ci-dessus.
- 20. **INTRODUIRE** les plateaux intérieurs (YK) dans le meuble comme sur l'illustration. Vérifier qu'ils sont de niveau.
- 19. **ATORNILLE** ocho tarugos ajustables de soporte del estante (Y3) en los orificios pretaladrados en el interior del armario, tal como se muestra arriba.
- 20. **INSERTE** los estantes interiores (YK) en el armario, tal como se muestra. Asegúrese de que están nivelados.




- 21. **ALIGN** the door hinges (Y10) with the pre-drilled holes on the interior of each door frame (YI & YJ), and **SECURE** them each with two 15mm wood screws (Y11).
- 22. **INSTALL** the door frames (YI & YJ) with the attached hinges (Y10) to the cabinet by aligning the four holes on each hinge with the four predrilled holes on the insides of the left and right side panels (YA & YB), and **SCREW** in four 15mm wood screws (Y11) as shown in Fig. 9A.
- 23. INSTALL the door knobs (Y6) using one 25mm screw (Y7) for each.
- 21. **ALIGNER** les charnières de porte (Y10) avec les trous percés dans l'intérieur de chaque cadre de porte (YI et YJ) et les **ATTACHER** chacun avec deux vis à bois de 15 mm (Y11).
- 22. **POSER** les cadres de porte (YI et YJ) équipés des charnières (Y10) sur le meuble en alignant les quatre trous de chaque charnière avec les quatre trous prépercés sur l'intérieur des panneaux latéraux gauche et droit (YA et YB) et y **VISSER** quatre vis à bois de 15 mm (Y11) comme sur la Fig. 9A.
- 23. POSER les boutons de porte (Y6) avec une vis de 25 mm (Y7) chacun.
- 21. **ALINEE** las bisagras de las puertas (Y10) con los orificios prerroscados en la parte inferior de cada marco de la puerta (YI y YJ) y **FIJE** cada una de ellas con dos tornillos para madera de 15 mm (Y11).
- 22. **COLOQUE** los marcos de las puertas (YI y YJ) con las bisagras adheridas (Y10) a la mesa alineando los cuatro orificios en cada bisagra con los cuatro orificios perforados previamente en los lados interiores de los paneles de los lados derecho e izquierdo (YA & YB) y **ATORNILLE** cuatro tornillos para madera de 15 mm (Y11) como se muestra en la Fig. 9A.
- 23. COLOQUE las perillas de las puertas (Y6) utilizando un tornillo de 25 mm (Y7) para cada una.




- 24. You can ALIGN the doors by adjusting the screws on the insides of each hinge using a screwdriver as shown above.
- 24. Pour ALIGNER les portes, régler les vis sur l'intérieur de chaque charnière à l'aide d'un tournevis comme sur l'illustration ci-dessus.
- 24. Usted puede **ALINEAR** las puertas ajustando los tornillos en las partes interiores de cada bisagra utilizando un destornillador como se indica arriba.

Interchangeable wood or glass door panels Panneaux de porte en bois ou en verre Interchangeables Paneles de madera o vidrio intercambiables para puertas


Fig. 11





- 25. This cabinet comes with two sets of door panel inserts (glass or solid wood). To interchange the door panels, LOOSEN the clips that are used to secure the panel inside the door frame. REMOVE the panel and PLACE the panel insert into the door frame. TIGHTEN the clips over the panel. BE CAREFUL NOT TO OVERTIGHTEN THE CLIPS.
- 25. Ce meuble est fourni avec deux jeux d'inserts de panneaux de portes (verre ou bois massif). Pour changer les panneaux de porte, **DESSERRER** les attaches qui maintiennent le panneau à l'intérieur du cadre de la porte. **ENLEVER** le panneau et **PLACER** le panneau de rechange dans le cadre de port. **SERRER** les attaches sur le panneau. **VEILLER À NE PAS TROP SERRER LES ATTACHES.**
- 25. Esta mesa viene con dos pares de paneles para puertas de repuesto (de vidrio o de madera maciza). Para intercambiar los paneles de las puertas, AFLOJE los sujetadores que se utilizan para fijar el panel dentro del marco de la puerta. RETIRE el panel y COLOQUE el panel de repuesto dentro del marco de la puerta. RETIRE el panel y COLOQUE el panel de repuesto dentro del marco de la puerta. AJUSTE los sujetadores por encima del panel. TENGA CUIDADO DE NO AJUSTAR LOS SUJETADORES DEMASIADO.

Removing the Doors Détacher les portes Extracción de las puertas



NOTE: Each interior shelf of the WAVS-325 can hold a component up to 18" in width, but if it is more than 17" wide, you may need to remove the doors to be able to fit the component past the door hinges. To remove the hinges, loosen the two screws on the interior compartment end of the hinge as shown in Fig. 12. Carefully pull the door out and away from the hinge to remove.


REMARQUE : Chaque plateau intérieur du WAVS-325 peut contenir un appareil mesurant jusqu'à 457 mm de large, mais s'il mesure plus de 432 mm de large, il peut être nécessaire de démonter les portes pour faire passer l'appareil au-delà des charnières de porte. Pour démonter les charnières, desserrer les deux vis de fixation du côté compartiment intérieur de la charnière, comme sur la Fig. 12. Tirer la porte avec précaution pour détacher les charnières.

NOTA: Cada estante interior del modelo WAVS-325 puede resistir una pieza de hasta 18" de ancho, pero si es de más de 17" de ancho, es posible que necesite extraer las puertas para que la pieza encaje a través de las bisagras de las puertas. Para retirar las bisagras, afloje los dos tornillos en el extremo del compartimiento interior de la bisagra como se muestra en la Fig. 12. Cuidadosamente, saque la puerta hacia afuera de la bisagra que debe retirar.

THIS CABINET IS COMPATIBLE WITH THE OPTIONAL BELL'O® PP-59 FLAT PANEL TELEVISION MOUNTING SYSTEM:

CE MEUBLE EST COMPATIBLE AVEC LE SUPPORT DE TÉLÉVISEUR À ÉCRAN PLAT PP-59 EN OPTION DE BELL'O®

ESTA MESA EN COMPATIBLE CON EL SISTEMA OPCIONAL DE INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN DE PANTALLA PLANA PP-59 BELL'O®





This heavy duty flat panel TV mounting system is designed to hang most Flat Panel Plasma or LCD TVs up to 63" or up to 175 lbs. above select Bell'O® Audio Video Cabinets. Made of heavy duty, scratch resistant, powder-coated steel, it includes a universal mounting bracket and most common hardware needed for TV mounting. CMS® Cable Management System is included to hide wires and interconnect cables. Available in either Silver (PP-59S) or Black (PP-59B). See your Bell'O® dealer for additional details.

Ce robuste support de téléviseur à écran plat permet d'accrocher la majorité des téléviseurs à écran plat au plasma ou LCD jusqu'à 160 cm (63") ou jusqu'à 80 kg au-dessus de certains modèles d'armoires audio-vidéo Bell'O®. Construit en robuste acier poudré anti-rayure, il comporte une attache de fixation universelle et la visserie la plus courante requise pour la fixation du téléviseur. Doté du système de passe-fil CMS® pour dissimuler les fils et les câbles de raccordement. Proposé en finition argent (PP-59S) ou noire (PP-59B). Voir les détails supplémentaires auprès du revendeur Bell'O®.

Este sistema de instalación de televisión de pantalla plana de alta resistencia está diseñado para colgar la mayoría de los plasmas de pantalla plana o televisores de LCD de hasta 63" o 175 lb (79,38 kg). Para los mismos elija las mesas de audio y video Bell'O®. Hecho con acero con cubierta pulverizada, resistente a las raspaduras y de alta resistencia. Incluye un soporte de instalación universal y los accesorios comunes que se necesitan para la instalación de televisores. El Sistema de administración de cables, CMS®, se incluye para ocultar cables y conectar cables entre sí. Se encuentra disponible en color plata (PP-59S) o negro (PP-59B).

Visite a su distribuidor Bell'O® para más información.



WARRANTY

One (1) Year Limited Warranty

All Bell'O International products are warranted, with the exception of glass, to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one (1) year thereafter. Glass is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of thirty (30) days thereafter. This warranty is expressly limited to new products purchased in factory sealed cartons. Warranty is valid in the United States of America and Canada.

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing part(s) under this warranty, go to our website at www.bello.com or call our **Customer Service Department at 1-888-235-7646**. Please have the model number and part number(s) for reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bell'O International assuming all shipping and handling expense.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all of its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects", as used in this warranty, is defined as any imperfections that impair the use of the furniture or product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one (1) year after the date of purchase, Bell'O International will replace any part described on the enclosed furniture parts list that is defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our furniture products are not intended for outdoor use. The warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects caused by shipping, claims for damage during transit to you should be placed immediately by you to the transportation company; 3) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; 4) cosmetic damage and 5) labor or assembly costs.

There are no warranties, express or implied, including without limitation merchantability or fitness for particular use, except as (I) contained herein or (II) required by applicable law in the state whose law governs (which shall be New Jersey absent controlling law imposing the law of another state in lieu thereof as governing law). All warranties of whatsoever derivation shall be limited to the term set forth above, unless otherwise required by applicable law.

Manufacturer's employees or representatives' oral or other written statements do not constitute warranties, shall not be relied upon by Buyer, and are not a part of the contract for sale or this limited warranty.

Except as provided herein, Bell'O International shall have no liability or responsibility to the purchaser or any other person or entity with respect to any liability, loss or damage caused directly or indirectly by use of the product, including, but not limited to, any incidental or consequential damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty can last or the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state.



GARANTIE

Garantie limitée un (1) an

Ce produit Bell'O International Corporation est garanti, à l'exception du verre, à l'acheteur initial au moment de l'achat et pour une durée d'un (1) an à compter de cette date. Le verre est garanti à l'acheteur initial au moment de l'achat et pour une durée de trente (30) jours à compter de cette date. Cette garantie se limite expressément aux produits neufs achetés dans des cartons scellés à l'usine. Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Pour nous permettre d'offrir une assistance dans les meilleurs délais, veiller à vérifier avec soin si toutes les pièces du meuble TV sont présentes et en bon état dès l'ouverture de l'emballage. Pour obtenir des pièces de rechange ou manquantes dans le cadre de cette garantie, appeler **le Service après-vente au 1-888-235-7646**. Veiller à avoir le numéro de modèle et les références des pièces à disposition. Le reçu de la vente ou autre justificatif d'achat est également requis. Les pièces de rechange sont expédiées sans frais pour le destinataire.

Nous garantissons à l'acheteur initial que notre meuble TV et l'ensemble de ses pièces et composants sont exempts de défauts de matériau et de fabrication. Le terme « défaut », au sens de cette garantie, fait référence à toute imperfection qui entrave l'utilisation du meuble ou du produit.

Cette garantie se limite expressément au remplacement de pièces et composants du meuble TV. Pendant une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat, Bell'O International Corporation remplacera toute pièce figurant dans la nomenclature jointe qui présente un défaut de matériau ou de fabrication.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normale. Notre meuble TV n'est pas destiné à une utilisation en plein air. Cette garantie ne couvre pas : 1) les défauts causés par un assemblage ou un démontage incorrect ; 2) les défauts causés par le transport, les réclamations en cas de dommages dans le transport devant être soumises par l'acheteur directement à la société de transport ; 3) les défauts se produisant après l'achat suite à une modification du produit, des dommages intentionnels, un emploi abusif ou détourné, une négligence ou l'exposition aux intempéries ; 4) les dommages cosmétiques et 5) les coûts de main-d'œuvre ou d'assemblage.

Il n'est offert aucune garantie, expresse ou implicite, notamment de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier, à l'exception de (I) celle contenue dans les présentes ou (II) ce qui est prévu par la réglementation en vigueur dans l'état ou la province dont les lois s'appliquent (l'état du New Jersey en l'absence d'une réglementation imposant l'application des lois d'un autre état ou province). Toutes les garanties éventuellement dérivées sont limitées aux termes ci-dessus, sauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur.

Les déclarations orales ou écrites autres de la part d'employés ou représentants du fabricant ne constituent pas des garanties, ne peuvent pas être invoquées par l'acheteur et ne font pas partie du contrat de vente ni de la présente garantie.

Sous réserve des présentes dispositions, Bell'O International Corporation décline toute obligation ou responsabilité envers l'acheteur ou toute autre personne ou entité concernant de quelconques obligations, pertes ou dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation du produit, notamment, mais sans s'y limiter, de quelconques dommages accessoires ou consécutifs. Certains états ou provinces n'autorisant pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, il est possible que les limites ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas au présent cas particulier.

Cette garantie confère à l'acheteur des droits juridiques particuliers. Il est possible qu'il ait d'autres droits, susceptible de varier d'une juridiction à l'autre.



GARANTÍA

Garantía limitada de un (1) año

Se le garantiza al comprador original este producto Bell'O International Corporation, con excepción del vidrio, durante un período de un (1) año a partir de la fecha de la compra. Se le garantiza al comprador original el vidrio durante un período de treinta (30) días a partir de la fecha de la compra. Esta garantía se limita expresamente a los productos nuevos comprados en cajas cerradas en fábrica. La garantía sólo es válida en los Estados Unidos de América y Canadá.

Inmediatamente después de abrir la caja de cartón, inspeccione detalladamente el soporte para TV y determine si faltan piezas o algunas están defectuosas de manera que podamos asistirlo adecuadamente. Para recibir piezas de repuesto o piezas faltantes con esta garantía, llame al **Departamento de atención al cliente al 1-888-235-7646** con el número de modelo y los números de las piezas para usar de referencia. También necesitará el recibo de venta u otro comprobante de compra. Se le enviarán las piezas de repuesto sin cargo.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestro soporte para TV y todas sus piezas y componentes no tienen defectos en el material ni en la fabricación. "Defectos", como aparece en esta garantía, se define como cualquier imperfección que imposibilita el uso del mueble o del producto.

Nuestra garantía está expresamente limitada a la reposición de piezas y componentes del soporte para TV. Durante un (1) año a partir de la fecha de la compra, Bell'O International Corporation repondrá cualquier pieza defectuosa en material o fabricación de las que están enumeradas en la lista de piezas adjunta.

Esta garantía se aplica en condiciones normales de uso. El soporte para TV no está diseñado para uso en exteriores. La garantía no cubre: 1) defectos causados por armado o desarmado incorrectos; 2) defectos causados por el envío, usted debe realizar inmediatamente los reclamos por daños durante el transporte a la empresa de transportes; 3) defectos que ocurran después de la compra debido a modificaciones en el producto, daño intencional, accidentes, mal uso, abuso, negligencia o exposición de los elementos; 4) daños superficiales y 5) gastos de mano de obra y armado.

No existen garantías, expresas ni implícitas, que incluyen, entre otras, las de comerciabilidad o adecuación aun fin concreto excepto (i) las aquí incluidas o (ii) las exigidas por la ley vigente en el estado en que rige la ley se impondrá la ley de Nueva Jersey como ley vigente en estados donde no haya una ley de regulación). Todas las garantías de cualquier derivación estarán limitadas a los términos establecidos anteriormente, a menos que la ley vigente exija lo contrario.

Las declaraciones verbales o por escrito de los empleados o representantes del fabricante no constituyen garantías, el comprador no debe confiar en ellas y no forman parte del contrato para la venta ni de esta garantía limitada.

Excepto lo aquí establecido, Bell'O International Corporation no tendrá obligaciones ni será responsable ante el comprador o cualquier otra persona o entidad con respecto a algún inconveniente, pérdida o daño causados directa o indirectamente por el uso del producto, los que incluyen, entre otros, cualquier daño accidental o consecuente. Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de una garantía implícita ni la exclusión de limitación de daños accidentales o consecuentes, por lo tanto la limitación y exclusión mencionadas anteriormente pueden no tener validez para usted.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos, los cuales varían según el estado.